

電源不要

低価格 & 簡単設置

ESL

Economy Solar Light シリーズ



ESLセット内容



システム



カバー



モジュール



灯具



支柱・外装



速硬セメント



アンカー



説明書



+ メーカー保証1年

※写真はイメージです。組立用のボルト、ケーブルのほか、保証書、チェックシートも付属します。


ESL夜間点灯イメージ




※光の見え方(印象)は個人差があります。

ESL 2つの仕様


8時間点灯




14時間点灯




8時間点灯・出力レベル




14時間点灯・出力レベル




ESL 設置方法



設置場所を掘削する。



碎石を敷き、アンカーを埋設する。



支柱を入れ、アンカーゲルで固定する。

掘削用具と碎石、水平器やアンカーゲル用の水は別途準備する必要があります。




所要時間は、作業員2名で**約1時間**です。 ※状況により異なります。




ESL 設置方法




- 1** アンカー埋設箇所の周囲を△形に掘削。



- 2** アンカーを埋設する。




- 3** 中央の土を取り除き、底に碎石を敷く。



ESL 設置方法




4 本体支柱を挿入。



5 固定剤を作る。




6 支柱を水平に保ち、碎石と固定剤を流し入れる。




ESL 設置方法




7 さらに碎石と固定剤を流し入れる。



8 支柱を水平に保ったまま固定剤の硬化を待つ。



9 埋め戻して、設置完了。



ESL 発送・運送方法

部材を生産・組立



梱包



納品

**日本全国に
スピード&低コスト
配送が可能**

宅配便で配送



電源不要 ESL

低価格&簡単設置

